

## BD/BG系 or BE/BH系のエラーコード表です。

運転席左足上付近の黒色1極コネクタを接続し、読み取ります

修理完了後、エラーを消すには、緑2極コネクタと黒色1極コネクタの両方を接続し、暖気後約10km走行すると消えます。

緑2極コネクタ

テストモードコネクタ

黒1極コネクタ

リードメモリーコネクタ

エラーコード	診断項目	検出内容	NA	ターボ
11	クランク角センサ	クランク角センサ信号系 オープンorショート	○	○
12	スタータSW	スタータ信号系 オープンorショート	○	○
13	カムセンサ	カム角センサ系 オープンorショート		○
14	インジェクタ#1	インジェクタ駆動系 オープンorショート	○	○
15	インジェクタ#2	インジェクタ駆動系 オープンorショート	○	○
16	インジェクタ#3	インジェクタ駆動系 オープンorショート	○	○
17	インジェクタ#4	インジェクタ駆動系 オープンorショート	○	○
18	インジェクタ#5	インジェクタ駆動系 オープンorショート	○	
19	インジェクタ#6	インジェクタ駆動系 オープンorショート	○	
21	水温センサ	水温センサ系 オープンorショート	○	○
22	ロックセンサ	ロックセンサ系 オープンorショート		○
23	エアフロメータ	エアフロメータ系 オープンorショート	○	○
24	ISCV	ISCV系 オープンorショート	○	○
26	吸気温センサ	吸気温センサ系 オープンorショート		
28	ロックセンサ2	ロックセンサ2系 オープンorショート		
29	クランク角センサ2	クランク角センサ2信号系 オープンorショート		
31	スロットルセンサ	スロットルセンサ系 オープンorショート	○	○
32	02センサ	02センサ系 オープンorショート	○	○
33	車速センサ	車速センサ系 オープンorショート	○	○
35	CPCシステム	CPCシステムの異常を検出	○	○
37	O2センサ2	O2センサ(2)系 オープンorショート	○	
38	ATトルクダウン信号	ATトルクダウン信号のショート	○	○
39	トラクションコントロール	トラクションコントロール信号 オープンorショート	○	○
41	空燃費学習異常	空燃費学習異常を検出	○	○
42	アイドルSW	アイドルスイッチ系 オープンorショート	○	○
43	アクセルSW	アクセルSW系 オープンorショート	○	○
44	過給圧制御	過給圧制御システムの異常を検出		○
45	圧力センサ、大気圧/絶対圧切り替えソレノイド、圧力センサ	大気圧/絶対圧切り替えソレノイド系統のオープンorショートを検出及びバルブスティック		○
49	CO調整異常	CO調整異常を検出	○	○
51	ニュートラルSW	ニュートラルSW系 オープンorショート	○	○
52	パーキングSW	パーキングSW系 オープンorショート	○	○
61	吸気バルブソレノイド	吸気バルブソレノイド系 オープンorショート		○
62	排気バルブ負圧ソレノイド	排気バルブ負圧ソレノイド系 オープンorショート		○
63	過給圧リリフバルブソレノイド	過給圧リリフバルブソレノイド系 オープンorショート		○
64	セクタリクエストソレノイド	セクタリクエストソレノイド系 オープンorショート		○
65	差圧センサ	差圧センサ系 オープンorショート		○
66	シーケンシャルターボシステム	シーケンシャルターボシステムの異常を検出		○
67	排気バルブソレノイド	排気バルブソレノイド系 オープンorショート		○
68	排気バルブデュティソレノイド	排気バルブデュティソレノイド系 オープンorショート		○

私が個人的に作成した表です。間違っている場合も有りますので、信用しないで下さい。  
この表を使用して、トラブルが有っても私は一切責任を負いません。

制作 スバリスト夫婦管理者